

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Smartwares füstjelző készüléket! Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat a füstjelző berendezés használata előtt. Őrizze meg ezeket az információkat biztonságos és könnyen hozzáférhető helyen a jövőbeni használat és karbantartás céljából. Ha bármilyen kérdése van, vagy ha további információkat keres füstjelző készülékével kapcsolatban, kérjük, látogasson el a service.smartwares.eu weboldalunkra.

- Gyártmány/modellszám: FSM-114
- Leírás: Fotocellás elven működő füstjelző berendezés, ami azt jelenti, hogy a riasztó figyel a levegőben a tűz által okozott füstöt. Ez a készülék DC 9V elemet tartalmaz, élettartama 1 év
- Funkció: Füstjelző készülék, amely a tűz/tűzfüst közelében tartózkodó személyek riasztására szolgál, hogy időt adjon nekik a veszélyre való megfelelő reakálásra
- Alkalmazási terület: Füstjelző berendezés lakófunkciós épületekhez

FONTOS:

- Figyelem: A riasztót füstérzékelésére tervezték; nem tudja megakadályozni a tüzet!
- Figyelem: A füstjelzőt nem szabad lefesteni vagy letakarni, mert ez a működés elvesztését okozhatja.
- Figyelmeztetés: A füstjelző használata a tűzvédelem részét képezi, csakúgy, mint a tűzoltó készülékek, vészlétrák, kötelek, de a felújításhoz használt építőanyagok használata is az Ön választása. Mindig győződjön meg arról, hogy van evakuálási terv, és beszélje meg ezt a gyermekeivel. Gondoskodjon arról, hogy minden helyiség az ajtó kinyitása nélkül elhagyható legyen, pl. az ablak mellett. Ha bármilyen kérdés merül fel a riasztás okával kapcsolatban, akkor azt kell feltételezni, hogy a riasztást tényleges tűz okozta, és a lakást azonnal ki kell üríteni.
- Figyelmeztetés: A füstjelző berendezéseket az első aktiválás után legkésőbb 10 éven belül ki kell cserélni. Töltse ki az aktiválás dátumát a termék minősítési címkéjén, és jelölje be naptárában a csere dátumát.

KEZDETI AKTIVÁLÁS

A füstjelző berendezés felszerelése előtt fontos, hogy aktiválja és tesztelje a készüléket.

Aktiválja és tesztelje a füstjelző berendezést az alábbiak szerint:

Nyissa ki a készüléket (lásd 1. kép).

Csatlakoztassa az elemeket, és ügyeljen arra, hogy az elemtartóban lévő polaritásjelzéseknek (+ vagy -) megfelelően illeszkedjen (lásd a 2. ábrát).

Zárja le a füstjelző készüléket, és hagyja nyugalomban körülbelül 5 percig (a készülék kalibrálja magát).

Nyomja meg és tartsa lenyomva a teszt gombot (lásd az 1a képet), amíg meg nem szólal a riasztás, majd engedje el. Ha a tesztgomb megnyomása után nem szólal meg a riasztó, akkor a füstjelző készülék nem működik megfelelően, és ki kell kérni a forgalmazó tanácsát.

Fontos: A végfelhasználó biztonsága érdekében a füstjelzőt nem lehet felszerelni, ha az elem nincs behelyezve.

FELSZERELÉS

A füstjelző berendezés felszereléséhez rögzítse az alaplapot a mellékelt csavarokkal, és óvatosan húzza rá a riasztót az alaplapra (lásd a 3. képet). Fokozottan ügyeljen az alábbi elhelyezési javaslatokra, hogy garantálja a füstjelző készülék optimális teljesítményét. A füstjelző berendezés felszerelése után mindig ellenőrizze a működését a tesztgombbal.

FONTOS!

- FIGYELMEZTETÉS: A sérülések elkerülése érdekében ezt a készüléket biztonságosan a mennyezethez kell rögzíteni a telepítési utasításoknak megfelelően.
- A füstjelző berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy azokat a tűz füstje akadálytalanul elérhesse, így a fejlesztési szakaszban a tüzek megbízhatóan észlelhetők.
- A füstjelző berendezésekkel szemben támasztott követelmények államonként és régióként eltérőek. Mindig tájékozódjon a helyi hatóságoknál az adott területen érvényes követelményekről!

Hány füstjelző berendezést telepítsen?

- Legalább minden hálósobában
- Legalább a folyosókon/menekülési útvonalakon
- 40m²-enként legalább egy riasztó
- Minden emeleten legalább egy riasztó
- Azokban a helyiségekben, ahol elektromos készülékeket üzemeltetnek (azaz hordozható fűtőtestek/párásítók)
- Kérjük, látogassa meg a www.tuzoltokeszulek.com weboldalunkat részletesebb tanácsokért.

Hova kell felszerelni a füstjelzőt?

- A szoba mennyezetének középpontjában
- Max magasság: 6 m
- Minimum 0,5 m távolság a falaktól/sorompóktól:
- Kis helyiségek <1 m szélességgel: a mennyezet közepén
- Maximum 3m szélességű folyosók: max 15m távolság 2 füstjelző berendezés között. Max. 7,5 m az elülső oldaltól és füstjelző készülékek a folyosók szélein/keresztezésekor.
- Galériák: Ha a galéria hossza és szélessége >2 m, és a galéria területe >16m², további füstjelző berendezés szükséges a galéria alatt
- Tetőlejtőn: Ha >20°, akkor minimum 0,5 m és maximum 1 m a tetőig. S20° esetén lapos mennyezetnek tekintendő. Részleges tetőlejtéseknél: S1 m szélességű lapos mennyezet esetén tetőlejtésnek kell tekinteni. Ha a sík mennyezet > 1 m széles, tekintse lapos mennyezetnek.
- Mennyezeti gerendák (vagy hasonló): S0,2m magasság esetén mennyezetre vagy gerendára szerelés. Ha magasság > 0,2m és elkülönített terület > 36m² => további füstjelző berendezések között.

Hova ne szerelje fel füstjelző készülékét?

- Légh Kondicionáló/szellőzőrendszerek közelében;
- Olyan helyek, ahol a szellőzést akadályozhatják tárgyak, például függönyök stb.;
- Olyan helyiségekben, ahol a hőmérséklet 0°C alá és 40°C fölé emelkedhet.
- Nedves helyiségekben/konyhákban/fürdőszobákban, mert a gőz téves riasztásokat okozhat. Ezekre a helyekre javasoljuk, hogy hősebesség érzékelőt telepítsen. Weboldalunk az ezekben a helyiségekben történő használatra alkalmas riasztókról;
- 50 cm-nél közelebb a fényforrásokhoz/elektromos forrásokhoz;
- Nehezen elérhető helyek, amelyek akadályozzák a tesztgomb hozzáférhetőségét, elemcserét és karbantartást.

RIASZTÁS CSEND / CSEND MÓD

Amikor a füstjelző készülék riaszt, először ellenőrizze a riasztás okát. Igény esetén a füstjelző készülék a test/hush gomb 2 másodpercnél hosszabb ideig tartó lenyomásával némítás üzemmódba kapcsolható. Csendes üzemmódban a LED 8 másodpercenként felvillan, jelezve, hogy a füstjelző készülék csendes üzemmódban van. Kérjük, távolítsa el a füstöt vagy a riasztó okát, és 8 perc elteltével a füstjelző automatikusan visszaáll normál üzemmódba. Ha a riasztás oka továbbra is fennáll, a füstjelző készülék ismét riaszt.

Vigyázat: A riasztócsend (néma üzemmód) használata előtt azonosítsa a füst forrását, és győződjön meg arról, hogy a helyzet biztonságos.

AKKUMULÁTORCSERE

Ha az elem lemerül, a füstjelző készülék ezt hallható "sípólással" és piros villogással jelzi. Ez a jelző folyamatosan, 32 másodperces időközökkel szólal meg legalább 30 napon keresztül. Azonnal cserélje ki az elemet, amikor ez a jelzés megjelenik. Csatlakoztassa az új elemet az elemtartóban lévő polaritásjelzéseknek (+ vagy -) megfelelően. Az akkumulátor cseréjéhez nyissa ki a készüléket (lásd 1. kép), vegye ki az üres akkumulátort, és csatlakoztassa az új akkumulátort (lásd 2. kép). Erősen javasoljuk, hogy az akkumulátort meghatározott napon cserélje ki, hogy biztosítsa az időben történő cserét.

- FONTOS: Az elem cseréje után mindig ellenőrizze a füstjelző készülék megfelelő működését a tesztgombbal.
- FONTOS: Az elemek csak a tanúsított tartós elemek valamelyikére cserélje.

KARBANTARTÁS

Tesztelés: Javasoljuk, hogy havonta tesztelje füstjelző készüléke működését. Nyomja meg és tartsa lenyomva a teszt gombot, amíg a felhasználóbarát rövid riasztási hang meg nem szólal. A jelzés a gomb elengedésekor megszűnik. Ha a tesztgomb megnyomása után nem szólal meg a riasztó, akkor a füstjelző készülék nem működik megfelelően, és ki kell kérni a Smartwares tanácsát.

Figyelmeztetés: Ne használjon nyílt lángot a füstjelző berendezés teszteléséhez, mert ez károsíthatja a készüléket vagy meggyújthatja az éghető anyagokat és tüzet okozhat. Tisztítás: Az optimális működés érdekében a füstjelző készüléket havonta egyszer le kell porolni, és fél évente ki kell porszívózni. Ne érintse meg a füstjelző készülék belsejét a porszívó fúvókájával. Tisztítás után mindig ellenőrizze a készülék működését a teszt gomb megnyomásával. Kérjük, regisztráljon az ingyenes emlékeztetőkért a smartreminder.eu oldalon.

HIBAEHÁRÍTÁS

- Téves riasztást okozhatnak: hegesztési és vágási műveletek, forrasztás és egyéb forró munkák, fűrészelés és köszörülés, építési vagy tisztítási munkákból származó por, vízgőz, főzési füst, extrém elektromágneses hatások, hőmérséklet-ingadozások, amelyek páralecsapódáshoz vezetnek. a páratartalom a füstjelzőben.
- A téves riasztások/meghibásodások leggyakoribb oka a por, ezért mindig tisztítsa meg a füstjelzőt a „Karbantartás” részben leírtak szerint, ha bármilyen problémát tapasztal. Ha ez nem oldja meg a problémát, ki kell kérni a Smartwares vagy forgalmazó tanácsát.
- A Smartwares és forgalmazója soha nem tehető felelőssé bármilyen jellegű veszteségért és/vagy kárért, beleértve a véletlen és/vagy következményes veszteséget is, amely abból ered, hogy a füstjelző jelzése nem szólalt meg füst vagy tűz közben. A Smartwares és forgalmazója soha nem vállal felelősséget bármilyen jellegű veszteségért és/vagy kárért, ideértve a véletlen és/vagy következményes veszteséget is, amely abból a tényből ered, hogy a füstjelző jelzése nem szólalt meg füst vagy tűz közben.

MŰSZAKI ADATOK

- Füstérzékelő: Optikai
- Elem típusa: DC 9V
- Cserélhető elem: Igen
- Az akkumulátor élettartama: 1 év
- A készülék élettartama: 10 év
- Működési hőmérséklet: 0° - 40 °C
- Üzemi páratartalom: < 25-85 % relatív páratartalom
- Riasztás hangereje: >85 dB 3 m-en
- Szerelési mód: Mennyezet
- Érzékelési terület: Max. 40m²
- Szünet funkció: Igen
- Telepítés (LAV): Nem

Működés	LED	Hang
Normál működés	Villogás 32 mp-ként	Nincs
Tesztelés	Gyors villogás	Gyors sípolás
Riasztás	Gyorsvillogás	Gyors sípolás
Csendes üzemmód	Villogás 8 mp-ként	Nincs
Elemcsere szükséges	Villogás 32 mp-ként	1 rövid sípolás 32 mp-ként
Működési hiba	Villogás 32 mp-ként	1 short beep between 2 LED flashes